Visseuse pistolet sans fil

avec embouts dans le barillet

Mode d'emploi





Sommaire

Votre nouvelle visseuse pistolet sans fil	3
Contenu	
Consignes préalables	3
Consignes de sécurité	
Consignes importantes pour le traitement des déchets	4
Entretien des batteries	4
Consignes de sécurité supplémentaires pour les chargeurs et les batteries	4
Utilisation et entretien de l'outil sans fil	5
Déclaration de conformité	5
Description du produit	6
Mise en marche	6
Utilisation	7
Changer d'embout	
Visser et dévisser	
Nettoyage et entretien	8
Stockage	8
Annexe	9
Caractéristiques techniques	
Valeurs d'émission sonore	

Votre nouvelle visseuse pistolet sans fil

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette visseuse pistolet sans fil. Avec cet outil maniable vous pouvez visser et dévisser tout type de vis. Son barillet avec embouts vous permet de changer les embouts en quelques secondes sans les faire tomber ni les perdre. Afin d'utiliser au mieux votre nouvelle visseuse pistolet sans fil Professional avec embouts dans le barillet, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Visseuse pistolet sans fil Professional avec embouts dans le barillet, avec batterie
- 6 embouts
- Câble de chargement avec fiche de secteur
- Mode d'emploi

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit.
 Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente!
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure!
- N'ouvrez jamais le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit!
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.de.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité
- Sous réserve de modification et d'erreur!

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.



Entretien des batteries

Rechargez immédiatement une batterie déchargée. Utiliser les batteries lorsque leur capacité est inférieure à 20% ou les entreposer lorsqu'elles sont déchargées écourte nettement leur durée de vie. Stockez l'appareil à des températures allant de 10 à 25 degrés Celsius. Utilisez-le au moins tous les 3 mois, ne serait-ce que pour en tester le fonctionnement, puis rechargez la batterie.

Consignes de sécurité supplémentaires pour les chargeurs et les batteries

- Avant de charger la batterie, veuillez lire les instructions et les consignes de sécurité.
- Pour charger la batterie, utilisez exclusivement le chargeur prévu à cet effet.
- N'utilisez pas de chargeurs abîmés.
- N'entreposez pas les batteries dans des endroits où la température est susceptible de dépasser les 50 °C, par ex. dans une voiture garée au soleil.
- Ne brûlez pas les batteries.
- N'essayez jamais d'ouvrir les batteries. Risque d'explosion!
- Si du liquide s'est écoulé de la batterie, enlevez-le prudemment avec un chiffon. Évitez tout contact avec la peau ou les yeux. Ne pas avaler. Si le liquide est entré en contact avec la peau ou les yeux, rincez la zone concernée pendant au moins 10 minutes à l'eau propre et consultez un médecin.
- N'utilisez l'appareil qu'avec la batterie fournie. L'utilisation d'une autre batterie est susceptible d'entraîner un accident ou un incendie.
- Veillez toujours à ce que la batterie non utilisée ne puisse pas entrer en contact avec d'autres objets métalliques (pièces de monnaie, trombones, clés etc.).
- N'exposez pas le chargeur et la batterie à l'humidité.
- Ne doit être utilisé que dans des locaux secs.

Utilisation et entretien de l'outil sans fil

- Ne chargez les batteries que dans des chargeurs recommandés par le fabricant.
 Un chargeur conçu pour un certain type de batteries présente un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé pour un autre type de batteries.
- N'utilisez que les batteries spécialement prévues pour les outils électriques. L'utilisation de tout autre type de batterie peut entraîner des blessures et représente un risque d'incendie.
- Veuillez conserver la batterie non-utilisée à l'écart des trombones, pièces de monnaies, clés, clous, vis et autres objets métalliques susceptibles d'établir un contact entre les bornes. Un court-circuit entre les contacts de la batterie peut entraîner des brûlures ou un incendie.
- En cas de mauvaise utilisation, du liquide peut s'écouler de la batterie. Évitez tout contact avec ce liquide. En cas de contact accidentel, rincer avec de l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincez-les et faites appel à un médecin. Le liquide s'écoulant d'une batterie peut occasionner des irritations cutanées et des brûlures.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX5250 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service qualité

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Whitas A.

04.12.2014

Description du produit



- 1. Arbre moteur
- 2. Fenêtre pour l'embout choisi
- 3. Barillet avec embouts
- 4. Corps
- 5. Interrupteur pour le sens de rotation
- 6. Interrupteur Marche/Arrêt
- 7. LED d'éclairage
- 8. Prise de charge

Mise en marche

Avant d'utiliser la visseuse pistolet sans fil Professional pour la première fois, chargez-la complètement. Pour cela, branchez la fiche du câble de chargement dans la prise de charge sur la poignée de l'appareil puis branchez le câble de chargement à une source d'alimentation électrique (prise de courant). La batterie est intégrée à la poignée et n'a pas besoin d'être retirée. Après env. 3-5 heures, la batterie est complètement chargée. Après ce laps de temps, débranchez l'appareil de la source d'alimentation électrique.

ATTENTION!

Le temps de charge maximum est de 5 heures. Un temps de charge plus long peut entraîner une surchauffe et endommager la batterie. Nous recommandons l'utilisation d'une minuterie.

Utilisation

Changer d'embout

La visseuse pistolet sans fil Professional dispose de 5 embouts différents que vous pouvez changer selon vos besoins.

Pour changer d'embout, tenez fermement la poignée de l'appareil dans une main et tirez le corps de la visseuse vers l'avant avec l'autre main. Vous pouvez maintenant tourner le barillet. La fenêtre de contrôle avec loupe située sur la partie supérieure du corps permet de repérer facilement l'embout choisi. Sélectionnez l'embout souhaité en tournant le barillet jusqu'à ce qu'il soit dans la bonne position. Emboîtez ensuite à nouveau les deux parties du corps en les poussant l'une vers l'autre jusqu'au clic. L'embout choisi est prêt à l'utilisation.



Lorsque les deux parties du corps sont déboîtées, vous pouvez retirer le barillet avec les embouts en le poussant sur le côté. Cela vous permet d'insérer vos propres embouts dans le barillet afin de les utiliser. Lorsque vous avez inséré vos propres embouts, réinsérez le barillet dans le corps.



Visser et dévisser

Choisissez, comme décrit ci-dessus, l'embout correspondant à la vis que vous souhaitez visser ou dévisser.

Pour visser la vis, glissez l'interrupteur pour le sens de rotation vers le côté gauche de la poignée (sens de vissage vers la droite). Placez la visseuse sans fil tout droit et fermement sur la vis et gardez appuyé l'interrupteur Marche/Arrêt. Lorsque vous vissez des vis cruciformes, appuyez franchement sur la tête de vis. Cela vous évitera de glisser et d'abîmer ainsi l'embout et la tête de vis. La LED d'éclairage vous permet de travailler même dans les coins sombres.

Pour dévisser une vis, glissez l'interrupteur pour le sens de rotation vers le côté droit de la poignée (sens de vissage vers la gauche) puis procédez comme décrit ci-dessus.

Si vous ne souhaitez pas utiliser la dévisseuse sans fil, placez l'interrupteur pour le sens de rotation dans la position intermédiaire. Dans cette position, l'appareil ne réagit pas lorsque vous actionnez l'interrupteur Marche/Arrêt.

Nettoyage et entretien

- Veillez à ce que les fentes d'aération de la visseuse pistolet sans fil Professional restent exempts de salissures (par ex. de poussière) et recouvrez-la lorsque vous ne l'utilisez pas. Autrement, le moteur risque de surchauffer.
- Nettoyez le corps de l'appareil si possible après chaque utilisation avec un chiffon doux et sec.
- Pour ôter des tâches tenaces, vous pouvez utiliser un chiffon doux et humide et de l'eau savonneuse.

Attention!

N'utilisez jamais de nettoyants abrasifs ou décapants. Ils pourraient endommager le corps en plastique !

Stockage

Nettoyez l'appareil comme décrit plus haut avant de le stocker pour une longue période. Tenez également compte des indications relatives à la durée de vie de la batterie!

Stockez la visseuse pistolet sans fil Professional et ses accessoires dans un endroit sec qui n'est pas exposé à des variations de température importantes.

Protégez l'appareil des rayons de soleil direct et stockez-le si possible dans un endroit sombre.

N'emballez pas l'appareil dans des sacs ou des films en plastique ou en nylon, il pourrait s'y former de l'humidité.

Annexe

Caractéristiques techniques

Туре	HL-SD22Li-1036
Alimentation en électricité (chargeur)	230 V ~ 50 Hz
Temps de charge	3 à 5 heures
Courant de charge	450 mA max.
Moment de force max.	4 Nm
Vitesse de rotation à vide (n0)	230 min ⁻¹
Diamètre du mandrin	1/4 pouce
Tension (batterie)	3,6 V
Type de batterie	Lithium-ion
Puissance	1500 mA max.

Valeurs d'émission sonore

Pression sonore LwA	72 dB(A) K = 3 dB(A)
Puissance sonore LpA	61 dB(A) K = 3 dB(A)
Vibration aw	$0.28 \text{ m/s}^2 \text{ K} = 1.5 \text{ m/s}^2$

ATTENTION!

Comme la pression acoustique peut dépasser les 85 dB(A), vous devez porter une protection acoustique spéciale.

- La valeur d'émission vibratoire indiquée a été calculée selon une procédure d'essai normalisée et permet de comparer entre eux différents outils électriques.
- Durant l'utilisation effective de l'outil électrique, la valeur d'émission vibratoire peut différer de la valeur indiquée ci-dessus en fonction de la manière dont est utilisé l'outil.

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02 Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat